





Istruzioni per il campionamento (stazioni senza la determinazione di E. Coli)
ORARI DI CAMPIONAMENTO: 9.00 – 9.30 – 10.00 / 12.30 – 13.00 – 13.30

CAMPIONAMENTO: 1 MATTINA – 1 POMERIGGIO (ore 9.00 e 12.30)

OSSIGENO  → ALLA POSTAZIONE


NITRATI-FOSFATI →  ALLE POSTAZIONI
mL 500
PLASTICA


B.O.D.5  → STAGNOLA (ALLA SCUOLA MEDIA)
250 ml


SOLIDI TOTALI →  FRIGO
mL 500
PLASTICA


COLI FEC  → 2 CAMPIONI IN BOTTIGLIETTE STERILI
(1 ALLA POSTAZIONE – 1 IN FRIGO DA RIPORTARE AL VINCI)

CAMPIONAMENTO: 2 e 3 MATTINA – 2 e 3 POMERIGGIO (ore 9.30 – 10.00 – 13.00 – 13.30)

OSSIGENO  → ALLA POSTAZIONE

SOLIDI TOTALI →  mL 500
PLASTICA FRIGO


B.O.D.5  250 ml → STAGNOLA (ALLA SCUOLA MEDIA)


NITRATI-FOSFATI →  mL 500
PLASTICA ALLE POSTAZIONI

a FINE GIORNATA

– UN CAMPIONAMENTO PER METALLI PESANTI

– UN CAMPIONAMENTO PER TENSIOATTIVI

METALLI PESANTI  → (contenitore di plastica sterile) → FRIGO
Ai laboratori A.R.P.A.

TENSIOATTIVI  mL 500
PLASTICA → AI LABORATORI DELL’I.T.I.S. “FERMI”

